

Low Power

100

er over Ethe

IFFF 802 3af

Ͻηνιέ

Version 2.4

DvnDNS

4 x FRITZ!Fon

Livebild Der Id. Nachrich X. Ennail brich



- HD Farbkamera mit 2 Megapixel
- Lichtempfindliches Objektiv
- Außenkamera IP66 Metallgehäuse
- Bilderfassungswinkel 100°
- PoE Speisung 12V / 48V IEEE 802.3af
- geringer Stromverbrauch
- APPs für Smartphone und Tablet-PC
- Webinterface in deutscher Sprache

Haustür-Videokamera mit Fritzbox für L-TEK Türsysteme und Videoüberwachung

Bedienungsanleitung

🖸 🍯 🎃 🖸

ab Fritz OS7.20

Inhalt

- 2 Lieferumfang
- 3 Anschlüsse / Abmessungen
- 4 Bestimmungsgemäßer Betrieb
- 5 Sicherheitshinweise
- 5 Rücknahme und Recycling Einrichten der Kamera
- 7 Anwendung der Kamera
- 7 Wo wird das Kamerabild angezeigt
- 8 Kameratest vor dem Einbau
- 9 IP Adresse ändern / DHCP
- 11 Webbrowser
- 12 Anzeige des Kamerabildes
- 13 Kameraeinstellungen
- 14 Email einrichten

Lieferumfang

- 18 Bewegungserkennung einrichten
- 19 Alarmierungsart
- 20 Benutzername und Passwort Einrichten der Fritzbox
- 25 Türkamera einrichten
- 30 Livebild per Email **Montage**
- 35 Montage der Kamera
- 38 Kamera über LAN anschliessen
- 39 Kamera mit Powerline
- 41 Kamera über PoE anschliessen
- 42 LAN-Kabel Fachwissen
- 43 Technische Daten Technischer Support

- 1 Kamera LD20P
- 2 LAN Patchkabel
- 3 Netzteil 12V / 1000mA DC
- 4 PoE Adapterpaar 12V
- 5 2xRJ45 Stecker werkzeuglos
- 6 IP Search Tool (Download)
- 7 Montage- und Bedienungsanleitung (Download)
- 8 3xSchraube / Dübel / Imbusschlüssel
- 9 Abdeckkappe

Zubehör optional (nicht im Lieferumfang enthalten) Wandhalterung B7a

Anschlüsse



- 1 Netzwerkanschluss RJ45 und PoE 802.3af (48V)
- 2 Versorgungsspannung 12V

Abmessungen





Verehrter Kunde,

wir halten unsere Anleitungen bewusst knapp und übersichtlich mit bestmöglichen vor allem grafischen Informationsinhalt um Ihnen einen schnellen Überblick und einfaches Kennenlernen des Produkts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig durch und gehen Sie genau nach dieser Anleitung vor um falsche Handhabung und Schäden zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Diese Kamera ist für den Betrieb an einem Netzwerkanschluss im Heimnetz LAN vorgesehen. Eine andere Verwendung als in diesem Handbuch beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung des Produktes führen. Darüber hinaus ist es mit Gefahren verbunden (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw.), wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß, wie hier beschrieben, eingesetzt wird. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Die Kamera ist für den Aussenbereich ausgelegt und hat die Schutzklasse IP66. Sorgen Sie bei der Montage trotzdem dafür dass kein Regen oder Nässe auf die Linse gelangt, da sonst die Bildqualität erheblich beeinträchtig werden kann.



Haftungsausschluss: L-TEK Telecom haftet nicht für Schäden aus Diebstahl und Einbruch die an Gebäuden entstehen, sollten diese aus fehlender Betriebsbereitschaft der Kamera hergeleitet werden.



Umtausch / Rückgabe: Testen Sie die Kamera und Zubehör vor der endgültigen Montage an Ihrer Telefonanlage / DSL Router auf einwandfreie Funktion, wie nachfolgend beschrieben. Nach erfolgter Montage kann die Bestellung nicht mehr widerrufen werden.

Sicherheitshinweise

Vorsicht! Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Produktes zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren technischen Support.

Alle Montagearbeiten sind nur im spannungslosen Zustand auszuführen. Auch der DSL Router / Switch ist vom Strom- und Telefonnetz zu trennen. Berühren Sie die Kamera nicht mit spitzen, metallischen oder nassen Gegenständen. Verwenden Sie zur Montage einen Schraubendreher geeigneter Größe bzw. das mitgelieferte Werkzeug. Schützen Sie die Kamera vor unmittelbarer Nässe, starken Staub, aggressiven Dämpfen. Reinigen Sie die Kamera nur mit einem Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Installationsarbeiten am 230V-Stromnetz dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden. Steckernetzteile nur an geschützter Stelle betreiben (z.B. keine am Boden liegene Mehrfachsteckdose) Gefahr von Gehäusebruch, Kontakt mit 230V-Netzspannung Schäden an Geräten und Lebensgefahr.

Rücknahme und Recycling

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG). Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen die betreffenden Produkte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne kennzeichnen. Das bedeutet dass Sie das Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen möchten, getrennt vom Hausmüll entsorgen und geeigneten Rückgabesystemen zuführen müssen.

In der Regel nimmt Ihr Installateur das Altgerät mit. Sie können Altgeräte aber auch kostenlos beim örtlichen Wertstoffhof oder in Elektrofachmärkten und Baumärkten abgeben. Diese sind zur kostenfreien Rücknahme verpflichtet, wenn die Verkaufsfläche größer ist als 400qm. Sie müssen dabei kein Neugerät kaufen. Ebenso können Sie das Altgerät bei uns unentgeltlich abgeben. Helfen Sie bitte mit und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite unter Informationen.



Einrichten der Kamera





Anwendung der Kamera

Diese IP-Kamera ist für die Videoüberwachung des Eingangsbreiches in Verbindung mit einer L-TEK Türsprechanlage oder als Teil einer L-TEK Videoüberwachungsanlage an einer AVM Fritzbox vorgesehen. Eine andere Art der Anwendung wird hier nicht behandelt.

Verwendung als Türkamera

Diese IP-Kamera ist eine von der Türstation abgesetzte Kamera. Sie kann oberhalb der Türstation montiert werden, oder an der Hausfassade und im Deckenbereich der Eingangsüberdachung. Die Kamera bietet dadurch die Möglichkeiten den Blickwinkel und den Bildauschnitt durch die Montageposition selbst zu bestimmen und eignet sich dadurch zur Überwachung des gesamten Eingangs. Durch geeignete Wahl der Montage-Position wird die Kamera für den Besucher unzugänglich und kann kaum noch manipuliert oder verdeckt werden.



Die Kamera arbeitet unabhängig. Bei einem Ausfall der Kamera bleibt die L-TEK Türsprecheinrichtung funktionsfähig.

Wo wird das Kamerabild angezeigt

PC: Zunächst wird das Kamerabild mit dem enthaltenen Webinterface auf dem PC betrachtet und darüber die Kamera konfiguriert.

Fritzfon: Bei Verwendung der Fritzbox mit aktuellen Fritz OS wird das Kamerabild bei eingehenden Türruf auf mehreren AVM DECT Telefonen angezeigt. Die Einrichtung dieser Funktionalität wird in dieser Anleitung beschrieben.

Internet: Mit der Einrichtung von DynDNS kann das Kamerabild über Internet überall angezeigt und von unterwegs abgefragt werden. Eine Anleitung für DynDNS finden Sie im L-TEK Shop.

APPs: Für die Kamera bieten wir mehrere APPs an, die Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC installieren können und somit Zugriff auf die Kamera von überall haben, zuhause über WLAN und über Internet. Bedienungsanleitung und Videoanleitung dazu im L-TEK Shop.

Kameratest vor dem Einbau

Stellen sie zuerst den Testaufbau her, um zu prüfen ob die Kamera in Ihrem Netzwerk funktioniert. Verwenden Sie dazu **nur** die mitgelieferten Teile



Verbinden Sie beides wie in der Grafik dargestellt, entweder direkt mit der Fritzbox oder über den Switch.



AVM FRITZ!Box

IP Adresse ändern / DHCP

Die ab Werk eingestellte IP Adresse der Kamera muß auf die Fritzbox angepasst werden. In der Werkseinstellung verwendet die FRITZ!Box die IP-Adresse 192.168.178.1 (Subnetzmaske 255.255.255.0) und vergibt IP-Adressen von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 für die angeschlossenen IP Geräte. In diesen Adressbereich muß auch die Kamera gebracht werden



Um die Kamera entsprechend einzustellen, installieren Sie die Anwendung **IP Search Tool** auf Ihrem Computer. Das **IP Search Tool** finden im L-TEK Shop unter **Video Kameras** und im **Download** Bereich.

Nach dem Starten des **IP Search Tools** wird die im Netzwerk befindliche Kamera angezeigt.

Die IP Adresse der Kamera ist ab Werk auf **192.168.1.168** eingestellt.

Mit anklicken des Knopfes **Refresh** wird die Suche neu gestartet.



IP Adresse ändern / DHCP

Um die Kamera auf den Adressbereich der Fritzbox anzupassen wählen Sie die betreffende Kamera aus und klicken auf **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protokoll). Damit kann die Fritzbox der Kamera eine freie IP Adresse im Adressbereich zuweisen. Weiter unten geben Sie die ab Werk voreingestellten Werte für **Username: admin** und das **Passwort: admin** ein und klicken dann auf **Modify**. Die neue IP Adresse **192.168.178.85** wird angezeigt. Das kann einige Sekunden dauern.

NetWork Param 001 ONVIE 192.168.178.78 255.255.255.0 192.168.1 192,168,1,168 002 IPCAMERA IPC 3516D_OV4689_W_WIFIIPC_SD_8.1.12.3 192.168.178.74 255.255.255.0 192.168.1 003 IPCAMERA IPC 3516CV300_IMX323_W1T1A1M0C1_W_8.1.30.5 192.168.1.168 255.255.255.0 192.168. 255 255 255 0 192.168.178.73 55 255 255 0 192 168 1 004 **IPCAMERA** IPC 3516CV300 IMX323 W WIFIIPC SD 8.1.5.5 192.168.1.1 192.168.1.1 Modify Index Device Type IP Address MAC 80 003 IPCAMERA 192.168.1.168 00:00:1B:27:67:01 Modify Success 554 SECURITY VERIFY

					SEARCH	ITOOL				₹ -		×
Online						C Refresh						
	Index	Model	Device Name	Firmware Vers	sion	IP Address	Subnet Mask	GateV	NetWork Param	Upgrade	7	
	001	IPCAMERA	IPC	3516D_OV4689_W_WIFIIP	C_SD_8.1.12.3	192.168.178.74	255.255.255.0	192.168.1	IP Address			
	002	ONVIF	General			192.168.178.78	255.255.255.0	192.168.1	192.168.178.85			
•	003	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_W1T1A1	M0C1_W_8.1.30.5	192.168.178.85	255.255.255.0	192.168.1	SubnetMask 255.255.255.0			
	004	IPCAMERA	IPC	3516CV300_IMX323_W_WIF	IIPC_SD_8.1.5.5	192.168.178.73	55.255.255.0	192.168.1	GateWay			
								>	DNS 192.168.178.1 HTTP Port 80 RTSP Port 554 V DHCP			
1	0								SECURITY V UserName admin PassWord Modif Ecoret Pass	VERIFY y sword		

Webbrowser

Die neue LD20P besitzt eine plugin-freie Firmware. Das bedeutet Sie müssen kein Plugin mehr herunter laden und installieren. Dieser Vorgang einfällt vollständig.

Darüber hinaus stehen mehrere Webbrowser zur Verfügung um das Webinterface der Kamera anzuzeigen. Das Webinterface wird zur Einstellung der Kamera benötigt.

WINDOWS Computer

Folgende Webbrowser können Sie verwenden, wenn Sie einen WINDOWS Computer haben:



APPLE Computer

Folgende Webbrowser können Sie verwenden, wenn Sie einen APPLE Computer haben:





Beachten Sie bitte dass Sie für APPLE Computer das IP Search Tool MAC benötigen, um die IP Adresse der Kamera wie bereits beschrieben an Ihr Heimnetz anzupassen. Das IP Search Tool MAC können Sie im L-TEK Shop unter Videokameras / APPs und Tools für IP Kameras und NVRs herunterladen.

Anzeige des Kamerabildes

Öffnen Sie einen Browser und geben Sie in der Adresszeile die IP Adresse ein, die das IP Search Tool ermittelt hat. Wählen Sie oben rechts die Sprache **Deutsch** aus. Geben Sie als Benutzername: **admin** und als Passwort: **admin** ein. Es erscheint das Kamerabild. Die Kamera ist damit eingerichtet.





i 12

Ändern Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort**, sofern erforderlich, erst später wenn Sie mit der Kamera vertraut sind und beachten Sie dabei unbedingt den Abschnitt **Benutzername** und **Passwort**.

Die Kamera besitzt eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten. Diese können Sie weitgehend unverändert lassen. Sollten Sie etwas verstellen und nicht zurückfinden, können Sie jederzeit wieder auf die Werkseinstellung zurückgehen.

Systeminfo / Systemeinstellungen / Datum/Zeit

Uhrzeit einstellen

Systeminfo / Systemeinstellungen / Standard/Update

System neu starten und Werkseinstellungen wieder herstellen

Systeminfo / Neustartplanung

Automatischer Neustart

Systeminfo / Benutzerverwaltung /Benutzer

Benutzerverwaltung / Benutzername / Passwort

IP Camera Live Video Wiedergabe Einstellungen admin Hife Einstellungen Lokale Einstellungen Geräteinfo Datum/Zeit DST Standard/Update Lokale Einstellungen Datum/Zeit DST Standard/Update Image: Comparison of the comparison of	nmeldung 🤌	Datum/Zeit >	< 📑						
Lokale Einstellungen Gerkteinfo DatumZeit DST Standard/Update Systeminfo DatumZeit DatumZeit DatumZeit DatumZeit System Einstellungen Zetore Cethreon Labora, Konrowa, Casab V Cethreon Labora, Konrowa, Casab V Neuslant Pinnung Protokol Zetore Cethreon Labora, Konrowa, Casab V Cethreon Labora, Konrowa, Casab V Benutzerverwaltung Zetore Zetore Cethreon Labora, Konrowa, Casab V Netzwerk Quotint 2014 07.35 Cethreon V Netzwerk Image: Cethreon V Image: Cethreon V Video Einstellungen NTP- Autocet Aus Freignisse Maute einstellen Maute Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Image: Cethreon V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V Image: Cethreon V Quotint 2014 0.4 G V 21 V		Live Video	Wiedergabe	Einstellungen	(i) admin 🥐	Hilfe 😁 Be			
Lokale Einstellungen System info System Einstellungen Neustant Planung Protokol Benutzerverwaltung Speichern Netzwerk Nither Stellungen Nither Stellungen Nither Stellungen Bilder MTP-Autocett Zeitenservall Ommer Stellungen MTP-Autocett Zeitenservall Ommer Stellungen Mither Stellungen	Lokale Einstellungen	Geräteinfo	Datum/Zeit	DST	Standard/Update				
Systeminfo Datam2cit System Einstellungen Zetzone OMT=00 Dublin, Edirburgh, London, Labon, Monrovia, Casably Neustant Planung Protokoll Zetzone Qu2011-20 14 07.35 Benutzerverwaltung NTP Netzwerk NTP Video Einstellungen Imm windows.com Bilder NTP-Autoceti Zeitnervall Qu20-11-20 14 07 35 Freignisse Minutei einstellen Qu20-11-20 14 0 0 Munute Genutzerverwaltung Munutei einstellen Ereignisse Qu20-11-20 14 0 0 v 21 v Mit Computer Zeit synchronisation mit NVR Qu20-11-20 14 v 6 v 21 v	Lokale Einstellungen		Det=7-i						
System Einstellungen Zeitzone OMT+00 Deblin, Edireburgh, London, Labon, Monrovia, Casably Neustant Planung Protokoll Zeitzone Zeitzone Benutzerverwaltung Xamenazzei 2020.11/20 14.07.35 Netzwerk NTP Immerizien Bilder MTP-Padrozeit Immerizien Bilder NTP-Autozeit Aus Ereignisse Manuel einstellen Immerizien Manuel einstellen Zeit einstellen<td>Systeminfo</td><td>Datum/Zeit</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	Systeminfo	Datum/Zeit							
Neusral Planung Zeitsynchronisation Protokoli Kamerazeit 2020-11-20 14.07.35 Speichem NTP Netzwerk SNTP Server Ime windows.com Bitler NTP- Bitler NTP- Ceitenseulungen Ime windows.com Vide Einstellungen Ime windows.com Bitler Amsel einstellen Ceitenseul 0 Zeitenseul 0 Manuel einstellen 2020-11-20 14 V 6 V 21 V With Computerzeit synchronisation mit NVR 2020-11-20 14 V 6 V 21 V	System Einstellungen	Zeitzone		GMT+00 Dublin, Edinburg	h, London, Lisbon, Monrovia, Casabi]			
Flokkal Kamerazeti 202011/20 14 07.35 Speichern NTP MTP Server Immeridences MTP-Autoceti Zelinservall Manuel einstellen Erdgnisse Manuel einstellen Zeit einstellen Mth Computer zeit synchronisieren Computer Zeit synchronisieren Keine Zeitsynchronisation mit NVR 	Neustart Planung	Zeitsynchronisation							
Speichem NTP Netzwerk Ime windows.com Ime windows.com Video Einstellungen Ime windows.com Ime windows.com Bilder NTP-Autocet Aus Ime windows.com Ereignisse Celinterval 0 Ime windows.com Ime windows.com Manuel Manuel Ime windows.com Ereignisse Celinterval 0 Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ereignisse Celinterval 0 Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ereignisse Celinterval 0 Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com Ime windows.com	Benutzerverwaltung	Kamerazeit		2020-11-20 14:07:35					
Netzwerk Imme windows.com Imme windows.com Bilder NTP-Severe Imme windows.com Imme windows.com Bilder NTP-Aduzeti Aus Imme windows.com Ferignisse 0 Munde Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Ferignisse Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Imme windows.com Imme	Speichem	O NTP							
Video Einstellungen Itten windows.com Bilder NTP-Autozeit Aus Ereignisse O O Manueli einstellen Zeit einstellen 2020-11-20 14 0 21 O Manueli einstellen Ereignisse O Manueli einstellen Zeit einstellen 2020-11-20 14 0 21 O Manueli einstellen Ereignisse	Netzwerk	SNTP Server		time.windows.com	V]			
Bilder Aus Ereignisse Qeliniterval Q Manuel einstellen Quout 1.20 14 6 21 Oth Computerzeit synchronisaren Computer Zeit Quot 1.20 14 6 21 Center Zeit synchronisaren Computer Zeit Quot 1.20 14 6 21	Video Einstellungen			time.windows.com					
Zeitnervall 0 Minute O Manuell einstellen 2020-11-20 14 0 21 V O Mit Computerzeit synchronisieren 2020-11-20 14 0 21 V O Mit Computerzeit synchronisieren 2020-11-20 14 0 V V Image: Computer Zeit 2020-11-20 13.02.07 V V V V V	Bilder	NTP-Autozeit		Aus	~]			
Manuali einstellen Zett einstellen Ø Mit Computerzeit synchronisieren Computer Zeit Q220-11-20 14 6 V 6 Mit Computerzeit synchronisieren	Ereignisse	Zeitintervall		0		Minute			
Zeit einstellen 2020-11-20 14 6 21 Mit Computerzeit synchronisieren Computer Zeit Keine Zeitsynchronisation mit NVR		O Manuell einstellen							
Mit Computerzeit synchronisieren Computer Zeit 2020-11-20 13:02:07 Keine Zeitsynchronisation mit NVR		Zeit einstellen		2020-11-20 14	♥ 6 ♥ 21 ♥				
Computer Zeit 2020-11-20 13:02:07 Keine Zeitsynchronisation mit NVR		 Mit Computerzeit s 	ynchronisieren						
Keine Zeitsynchronisation mit NVR		Computer Zeit		2020-11-20 13:02:07					
		Keine Zeitsynchroniz	sation mit NVR						

Netzwerk / Grundeinstellungen

Netzwerkeinstellungen kontrollieren (IP Adresse und Ports)

Netzwerk / Erweiterte Einstellung / SMTP

Emailversand vorbereiten

 	http://192.168.10.157/views,	/main.html		• C S	iuchen		۶ - 6	
	IP Camera	Live Video	Wiedergabe	Einstellungen		admin 🤗	Hilfe 🖻	Beenden
P	Lokale Einstellungen	DDNS	FTP	SMTP		P2P		^
	Lokale Einstellungen	Andere	PPPOE					
	Systeminfo							
B	Speichern	Absender				-		
0	Netzwerk	Absender SMTP-Server	info@l-tek.net smtp.1und1.de			T		
	Grundeinstellungen	Anschluss	465					
	Erweiterte Einstellungen	Dateien auf SMTP hochladen	JPEG		~			
D	Video Einstellungen	Server Authentifizierung						
2	Bilder	Benutzername	info@l-tek.net					
a	Freignisse	Passwort	•••••					
	Eleignisse	Password bestätigen	•••••			1		
		Empfänger						
		Empfänger1	mustermann@g	mx.de		Prüfung		
		Empfänger2				Prüfung		
		Empfänger3				Prüfung		
		Speichern	←					~

Tragen Sie die Daten des Email-Kontos ein, über das versendet werden soll. Wählen Sie als **Datei JPEG** und klicken Sie auf **Server Authentifizierung**. Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** des Emailkontos an, wie im Beispiel dargestellt. Wählen Sie bis zu drei **Empfänger Email Adressen** und **Speichern**. Mit der Funktion können Sie ein HD Bild bei Bewegungerkennung senden. Die Bewegungserkennung muß dazu aktiviert sein.

Klicken Sie anschliessend auf **Prüfung**. Daraufhin wird ein Test-Email gesendet das so aussieht. Die Einrichtung für den Email-Versand wurde damit erfolgreich abgeschlossen.



Video Einstellungen / Video Einstellungen

Videoeinstellungen kontollieren und ändern

Bilder / Tag- und Nachtmodus

Intelligentes Infrarot: verhindert Über- und Unterbelichtung und sorgt somit für eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung auf dem Bild Schlauer Alarm: die Funktion steht nicht zur Verfügung Weißes Licht Vollfarbe: bei abgeschalteten IR LEDs bleibt das Bild auch bei Nacht in Farbe.

Bilder / Bildeinstellung

Helligkeit, Kontast, Sättigung, Bildschärfe

Bilder / Bildeinstellung / Belichtungseinstellung

Automatisch, Manuell

Bilder / Bildeinstellung / Gegenlicheinstellung

Gegenlichtkompensation (bei hohen Kontrastunterschieden, wenn das Objekt zu dunkel erscheint)



Bilder / Bildeinstellung / Weißabgleich

Bilder / Bildeinstellung / Filtereinstellung

DNR: Digital Noise Reduction: Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt es zu einem erhöhten Bildrauschen. Durch die 3D- und 2D-Funktion einer DNR-Kamera wird dieses Bildrauschen unterdrückt.

Bilder / Bildeinstellung / Bildoptimierung

WDR: Wide Dynamic Range: Gleicht starke Unterschiede in Kontrast und Helligkeit im Bild aus. Das Bild wird dabei mehrmals mit unterschiedlichen Belichtungszeiten belichtet. Aus den so jeweils optimal belichteten Bereichen wird das Gesamtbild digital zusammengesetzt.

Bilder / Bildeinstellung / Antibeschlag

Bei nebeligen Verhältnissen wird das Bild klarer.

Bilder / Bildeinstellung / Umwandlung von Tag zur Nacht Diese Funktion steuert die eingebauten Infrarot LEDs.

Für das Ein- und Ausschalten gibt es folgende Betriebsarten: Automatisch, tagsüber, Nacht, Uhrzeit. Mit dem Aktivieren der IR LEDs wechselt das Bild von Farbe auf s/w.

IP Camera	Live Video	Wiedergabe	Einstellungen			admin 👩 Hilfe	😕 Bee
Lokale Einstellungen	Bildeinstellung						
Lokale Einstellungen		× 188		Cildelecter!!			
Systeminfo	1 2 2 C	AL		Bildeinstelli	ung		•
Speichern				Belichtungs	seinstellungen		
Netzwerk		TIT	100.00	Gegenlichte	einstellungen		•
Video Einstellungen			i	Umwandlun	ng vom Tag zur Nacht		
Dilder				Füllen Licht-M	Automatisch	~	
Diluci			and a	Empfindich	3	~	
OSD	mahl			Filterzeit	3	Y	
Ereianisse			ANG	Licht Modus	 Automatisch 	Handbuch	
	Summerses of the second states			weißes Licht	Heligkeit	20	
				Weißabgleis	ch		
				Filtereinstel	llungen		
				Bildoptimie	rung		
				Anti-Beschl	lag		
				Verzerrung			
				Bilddrebury			

Stromverbrauch

Die Kamera arbeitet sehr energieeffizient und benötigt ohne IR LEDs nur ca. 1,7W Leistung. Werden die IR LEDs zugeschaltet steigt der Bedarf auf 3,6W. Der Bereich der mit IR LEDs ausgeleuchtet wird beträgt bis 10m.



Tipp: Verwenden Sie eine Haustürbeleuchtung mit Bewegungs-Schalter und schalten Sie die IR LEDs in der Kamera ab.

OSD

(On Screen Display) Anzeige im Bild: Zeit, Datum und Text



Bewegungserkennung einrichten

Gehen Sie unter **Einstellungen** auf **Ereignise / Entdeckung** und klicken Sie auf **Aktiviert**. Markieren Sie dann den Bereich in dem die Bewegung erkannt werden soll mit der Maus. Stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe ein und klicken Sie auf **Speichern**.

G	http://192.168.10.157/views	s/main.html		- 🖒 Suchen	ρ.	1 ☆ ☆ 😳
🕭 En	tdeckung × 📑					
	IP Camera	Live Video	Wiedergabe	Einstellungen	 admin Hilfe 	😕 Beenden
Ģ	Lokale Einstellungen	Entdeckung	Schutz	Anti Tamper	Alarm Eingang	~
	Lokale Einstellungen	Alarmausgang	Andere	ROI		
—	Systeminfo	Aktiviert				
B	Speichern	Zone Finstellungen	Renachrichtigungszeit	Alarmierungsart		
0	Netzwerk					
	Video Einstellungen					
	Bilder		JAC NO			
	Bilder					
	OSD			r l		
۲	Ereignisse			1.5		
	Ereignisse			and a second	F . 6	
		Alles auswählen Empfindlich	Alles entfernen	5		
		Speichern				v
<		`				>

Im Dialog daneben legen Sie die **Benachrichtigungszeitraum** fest.

IP Camera		Live \	/ideo		Wied	ergabe		Einste	llungen				🚺 adm	in 🧑 Hilfe	🖻 Beer
Lokale Einstellungen		Entde	ckung		S	ichutz		An	ti Tampe	er	AI	arm Einę	gang	Alarmau	isgang
Lokale Einstellungen		And	lere			ROI									
Systeminfo		ktiviert													
Speichern	Z	one Ein	stellunge	n	Benachric	htiaunasze	eit A	Varmierun	igsart						
Netzwerk															
Video Einstellungen		8A	les löschi	en	0	Alles ausv	vählen								
Bilder	So	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	
Ereignisse	Ma	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	
Ereignisse	MO													•	
	Di	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	
		00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	

Alarmierungsart

Bei Bewegungserkennung kann eine Benachrichtigung per Email mit HD Foto versendet wird. Aktivieren Sie dazu unter **Entdeckung** / Alarmierungsart / Dateinen auf SMTP hochladen und

speichern Sie die Einstellung.





Diese Einstellungen benötigt man für den Emailversand von Bildern bei Bewegungserkennung. Um die Funktion nutzen zu können, muss der Emailversand eingerichtet und geprüft sein.

Benutzername und Passwort

Mit der Werkseinstellung sind zunächst als Benutzername: **admin** und als Passwort: **admin** vorgegeben. Sie werden aufgefordert diese zu ändern um die Sicherheit zu erhöhen bzw. den Zugriff Dritter zu verhindern. In wie weit diese Maßnahme im Heimnetz sinnvoll oder notwendig ist, liegt jedoch im eigenen Ermessen.



Benutzername und Passwort können verloren gehen. Es ist dann kein Zugriff auf die Kamera mehr möglich. Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch, bevor Sie Benutzernamen oder Passwort ändern.

Benutzername und Passwort sichern.

Speichern Sie den Benutzernamen und das Passwort sicher ab oder notieren Sie es mit geschützter Aufbewahrung. Empfohlen: kostenloser Passwortverwalter KeePass.

Sicherungsmaßnahme Kamerakey

Jede Kamera hat eine eigene Schlüsselnummer über die der Zugriff auf die Kamera wieder hergestellt werden kann, sollte **Username** und **Passwort** doch abhanden gekommen sein. Wenn Sie diese zusätzliche Sicherungsmassnahme verwenden möchten, exportieren Sie den Kamerakey und speichern diesen ab.

œ	http://192.168.10	0.157/views/main.html			- 0	Suchen		ρ.	6 🕁 🌣 🙂
🕭 Ber	nutzer	× 🕐							
	IP Camera	Live Video	Wiedergabe	Einstellungen			(i) admin (Hilfe	😁 Beenden
φ	Lokale Einstellungen	Benutzer							^
	Lokale Einstellungen	Benutzer bearbeiten							- 1
	Systeminfo								
	System Einstellungen	Benutzername	admin						
	Neustart Planung	Benutzerlevel	Administrator	~]				
	Protokoll	Altes Passwort							- 1
	Benutzerverwaltung	✓Passwort ändern							
8	Speichern	Passwort							
•	Matnuark	Password bestätigen							
0	THOLE HOIN	✓Möchten Sie eine neue Si	cherheitsfrage stellen						
Ð	Video Einstellungen	Sicherheitsproblem1		~]				
	Bilder	Antwort1							- 1
A	Ereignisse	Sicherheitsproblem2		×	1				
		Printeria di la constanza di la constanz		55					
		Sichemeitsproblem3		2	1				
		Antwort3							
		Schlüsselexport							
		Wenn Sie die Antwort de	er Sicherheitsfrage verg	essen haben und keine	Schlüsseldatel vorhanden	ist, müssen Sie das Ge	rät an das Werk zu	rücksende	n.
	-						×		
		Möchten Sie "3516DV200_IMX335_B1T	1A2M1C2P1_8801457955	859.hs" (64 Bytes) von "192	.168.10.157" öffnen oder spe	tichem?			~
					0	ffnen Speichern	 Abbrechen 		

Benutzername und Passwort

Um den Kamerakey auszulesen, begeben wir uns zu **Einstellungen / Benutzer / Benutzerverwaltung.** Tragen Sie unter **Benutzer admin** und unter **altes Passwort admin** ein. Klicken Sie weiter unten auf Schlüsselexport und wählen Sie dafür einen Speicherort. Die Schlüsseldatei hat die Endung .hs.

Attp://192.168.10.157/views/pwdreset/ps	windex.html - C	Suchen D	• 🔓 🕁 🖗 🙂
🤌 Vergessen 🛛 🗙 📑			
IP Camera			📔 zurück 🔨
1 Identity bestätigen	2 Neues Passwort einstellen	3 Durchführer	
Authentifizierungs modus	Sicherheitsschlüsselüberprüfung	V	
Importieren Sie die S	Setup-Schlüsseldatei, um das Passwo	ort zurückzusetzen	
	Datei importieren		~

Rufen Sie die Kamera im Browser auf und klicken Sie im Anmeldefenster auf **Vergessen**. Wählen Sie dort den Modus Sicherheitsschlüssel und importieren Sie die Datei.

Attp://192.168.10.157/views/pwdreset/pswind	dex.html - C	Suchen	₽- û☆‡	
🔌 Vergessen 🛛 🗙 📑				
IP Camera			😁 zurück	^
0	2		-3	
Identity bestätigen	Neues Passwort einstellen		Durchführen	
Neues Passwort einstellen				
Password bestätigen				
We	eiter Löschen			
		Tin	ns	
		Der	Import war erfolgreich	
Tragon Sig hier das nous D	account oin			
mayen sie nier das neue Pa	asswort em.			~

Benutzername und Passwort

Alternativ zum Kamerakey haben Sie noch die Möglichkeit drei Sicherheitsabragen festzulegen. Die Verfahrensweise ist ähnlich wie für den Kamerakey.



Wenn Sie keine Sicherung durchführen und **Benutzer** und **Passwort** verloren gegangen sind, muß die Kamera eingesendet werden. Der Aufwand der Wiederherstellung ist mit Kosten verbunden. Neuere Kameramodelle sind komplett geschlossen und besitzen keinen Reset Schalter.

- 🗆 × .

Werkseinstellungen

Wenn Sie die Werkseinstellungen wieder herstellen, werden alle selbst eingetragenen Benutzer gelöscht und der Werkszugang mit Benutzername **admin** und Passwort **admin** hergestellt. Gehen Sie dazu auf **System Einstellungen** und **Standard/Update** und klicken Sie auf **Werkseinstellungen wieder herstellen**. Anschliessend muß die Kamera vollständig neu eingerichtet werden.

œ	http://192.168.10.157/views/ and and / Indate	'main.html			- C Suchen	۰ م	6) 🕁 🕸 🙂
0.04	IP Camera	Live Video	Wiedergabe	Einstellungen		() admin 🥑 Hilfe	😁 Beenden
φ	Lokale Einstellungen	Geräteinfo	Datum/Zeit	DST	Standard/Update	-	^
	Lokale Einstellungen						
=	Systeminfo	System neustarten					
	System Einstellungen	System neustarten			Neustart		
	Neustart Planung Protokoll	Standard wiederherstelle	n				
	Benutzerverwaltung	Geräteparameter einfach v	viederherstellen		Einfache Wiederherstellung		
B	Speichern	Vollständige Wiederherstel	lung der Geräteparameter a	uf die Werkseinstellungen	Vollständige Wiederherstellung		
0	Netzwerk	Aktualisierung					
	Video Einstellungen	Firmware Datei				Durchsuchen	
	Bilder	Aktualisierung					
۲	Ereignisse	Hinweis: wird anschließend autom	atisch neu gestartet.	Der Upgrade Prozess	dauert einige Minuten. Bitte schal	lten Sie das Gerät nicht aus! D	is Gerät
		Online-Aktualisierung					
		aktuelle Version		3516DV200_IMX335_B	1T1A2M1C2P1_W_20.1.34.5	überprüfen	
		Fortschritt					
		Hinweis: wird anschließend autom	atisch neu gestartet.	Der Upgrade Prozess	dauert einige Minuten. Bitte schal	lten Sie das Gerät nicht aus! D	ıs Gerät
		<					>

<u>Einrichten der Kamera</u>

Sie haben nun die wesentlichen Funktionen der Kamera kennen gelernt

- Einrichten am Netzwerk
- Kamerabild im Webinterface
- die Funktionen der Kamera
- Kamerabild optimieren
- Nachtsicht mit IR LED
- Bewegungserfassung mit HD-Foto und Emailversand
- wichtiges Thema: Benutzername und Passwort

es folgt Kamera an der Fritzbox als Türüberwachungskamera einrichten

- Anzeige des Kamerabildes im Heimnetz
- Anzeige das Kamerabildes an den Fritzfons bei Türruf
- Livebild per Email bei Türruf

weitere Themen im L-TEK Shop

- Registrieren der Kamera f
 ür das Internet mit DynDNS
- Benutzung von APPs f
 ür Smartphone und Tablet-PC f
 ür zuhause und unterwegs
- Kamera in das Videoüberwachungssystem integrieren

Einrichten der Fritzbox



Konfiguration der Fritzbox

In der Fritzbox registrieren wir die Kamera im Heimnetz als Türkamera. Damit kann das Kamerabild bei einem Türruf auf den Fritzfons angezeigt werden. Wenn es klingelt sehen Sie wer vor der Tür steht.

Kameranamen vergeben

Öffnen Sie das Fritz OS und gehen Sie auf **Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkverbindungen**. Dort befindet sich die Kamera bereits in der Liste der Netzwerkgeräte, da wir sie im vorhergehenden Kapitel bereits auf die Fritzbox angepasst haben. Klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie der Kamera einen Namen z.B. Hauseingang, um sie später leichter zu finden. Darunter sehen Sie noch einmal welche IP Adresse die Fritzbox für die Kamera vergeben hat.

♦ FRITZIBox 7490 × +				a	×
< > C 88 A fritz.box/#				0 8) ▷ ♡ 노 표
Epit72	FRITZ!Box 7490		FRITZ!NAS	MyFRITZ!	
	Details für Hauseingang				?
🗊 Übersicht	Auf dieser Seite werden Detailinf	ormationen zum Netzwerkgerät bzw. Benutzer angezeigt.			
💮 Internet	Name	Haussianan			
📞 Telefonie	name	nauseingang			
🗗 Heimnetz 🛛 🗠	IPv4-Adresse	192.168.10.149			
Mesh		Setbststandige Portfreigaben für dieses Gerat erlaube	n. Taban übar DCD ada	LIDoD collectet and a	annulagan
Netzwerk	Geräteinformation	00-08-22-BR-C9-EB	gaben über PCP üde	orne selosistanuiga	anzuregen.
USB / Speicher		SUBJECT DICEST			
Mediaserver	Letzte aktive Heimnetzanbir	ndung			
FRITZ!Box-Name					
💮 WLAN	FRITZIBox 7490 (Mesh-M	laster) Andere Hauseingang			
🖄 Smart Home					
🕞 Diagnose	🕞 Mesh aktiv 📃 - WLAN-Ver	bindung Ethernet-Verbindung Andere Verbindung			
 System 					
3 Assistenten					_
	Kindersicherung			OR A	Abbrechen

Mit den AVM DECT Telefonen (Fritzfons) lässt sich auf einfache Weise eine L-TEK Türsprechanlage zur Videotürsprechanlage erweitern. Die Videoübertragung mit DECT ist ein Standbild, das etwa jede Sekunde aktualisiert wird.

Das Bild dlässt sich auf bis zu vier Fritzfons gleichzeitig übertragen. Die Fritzfons reagieren etwas zeitversetzt zwischen 2 - 6 Sekunden bis das Bild angezeigt wird.



Zuerst muß für die Kamera das Live-Bild eingerichtet werden.

Gehen Sie dazu auf **Telefonie / Telefoniegeräte / Livebild** und klicken Sie auf **neues Live-Bild hinzufügen**.

Tragen Sie Ihren Kameranamen ein z.B. Hauseingang. Unter Live-Bild URL tragen Sie den Pfad für unser Beispiel ein:

http://admin:admin@192.168.10.149/snap.jpg

(statt admin:admin tragen Sie Ihren Usernamen und Passwort ein) oder

http://192.168.10.149/snap.jpg

Stellen Sie das Abrufintervall auf 1 Sekunde.

Überprüfen Sie jetzt ob das Bild an den DECT Telefonen abrufbar ist: **MENU/Heimnetz/Live-Bild/Hauseingang.** Nach etwa 2-3 Sekunden erscheint das Bild.

Stellen Sie ausserdem unter **DECT / Basisstation** nur sichere DECT-Verindungen zulassen ein.

0	♦ FRITZIBox 7490 × +		Q _ □ X
	< > C 88 A fritz.box/#		
	Entry:	FRITZ!Box 7490	FRITZ!NAS MyFRITZ!
	CIRCLES.	Telefonie > Telefoniegeräte	(?)
-		Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichte	en Internetradio / Podcast Live-Bild
~	🔒 Übersicht		
٥	💮 Internet	Wenn Sie über eine Webcam verfügen, können Sie Live-Bilde lassen.	ler der Webcam an Ihren Schnurlostelefonen FRITZ!Fon anzeigen
Ø	📞 Telefonie 🛛 🔿		
	Anrufe	Eingerichtete Live-Bilder	
\triangleright	Anrufbeantworter	Name Live-Bild-URL	
Ö	Telefonbuch	Hauseingang http://admin:admin@192.168.10.1	.149/snap.jpg
	Weckruf		
0	Fax		
83	Rufbehandlung		Neues Live-Bild hinzufügen
~	Telefoniegeräte		
¥	Eigene Rufnummern		
	DECT		
	🖵 Heimnetz		
	👘 WLAN		

Abschliessend müssen wir noch die Telefone festlegen, die bei Türruf signalisieren sollen. Sie können dazu eine Rufgrupper aus 4 Telefonen bilden, vorzugsweise sind das Fritzfons die das Live-Bild anzeigen.

In unserem Beispiel haben wir den Anschluss FON1 bereits als a/b Türsprechanlage eingerichtet. Dadurch erscheint folgender Dialog wenn wir Anschluss FON1 auswählen.

C) 🔶 F	RITZIBOX 7490 × +	q _ □ ×
	<	> C 88 A fritz.box	# E ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ◎ ◎ ● ◎ □ ↓ □ □ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎ ● ◎
٥		EDITZ!	FRITZ!Box 7490 FRITZ!MAS MyFRITZ!
E	7		Türsprechanlage an FON 1
6	6	Übersicht	Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an weiche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.
(Telefonie ^	Rufnummer Klingeltaste der Klingeln weiterleiten an Klingelton FRITZIFON Klingeltaste
D	>	Anrufe Anrufbeantworter	Klingeltaste 1 11 Rufgruppe ~ Eigener 1 ~ Bufgruppe bearbeiten
C	>	Telefonbuch Weckruf	Klingeltaste hinzofügen Name der Türsprechanlage
0	в	Fax	Tursprechanlage
ç	,	Tetefoniegeräte Eigene Rufnummern	Adaptement mun
	P	DECT Heimnetz	Geben Sie hier die Zeichnetloge für dem Türöffner ein. Diese entrehenen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZIFon diese Zeichnetloge nicht mehr eingeben, sondern können stattdessen einfach die Funktionstate "Offnen" nutzen.
	() ()	WLAN Smart Home	Veren die Türsprechanlage: Über eine Kamera verflugt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bew. Türsprechanlage.
	0.	Diagnose	OK Abbrechen
	• *	Assistenten	

Gehen Sie auf **Telefonie / Telefoniegeräte / Geräteübersicht** und klicken Sie auf FON1 Türsprechanlage, die wir bereits mit **neues Gerät einrichten** erstellt haben.

Der erste Klingeltaster ist mit **Rufnummer 11** vorgegeben. Diese kann bei Bedarf geändert werden und für den Klingeltaster kann ein Name vergeben werden. Mit **Klingeln weiterleiten an** wählen Sie aus an welche Telefone der Türruf geleitet werden soll und können daneben für Fritzfons noch einen Klingelton für den Türruf auswählen. Dabei besteht auch die Möglichkeit einen eigenen Klingelton hochzuladen.



Die **Rufnummer der Klingeltaste 1** muss als Zielrufnummer im Türsprechmodul programmiert werden. Lesen Sie dazu die **Bedienungsanleitung zum Türsprechmodul Betriebsart Türsprechanlage / Zielrufnummern** speichern.

In diesem Dialog können Sie für die Türspechanlage auch einen Namen vergeben. **Name der Türsprechanlage** (erscheint in der Übersicht Telefoniegeräte).

Mit dem Eintrag **ausgehende Rufe über** bestimmen Sie die die Rufnummer über die externe Türrufe geschaltet werden. Dies betrifft die Funktion Türrufumleitung.

Die **Zeichenfolge für den Türöffner** ist die # Taste am Telefon. Wenn Sie das hier eintragen kann der Türöffner an den Fritzfon zusätzlich auch über eine Sondertaste bedient werden.

Das wichtigste zuletzt. Die Einstellung für das Live-Bild:

Geben Sie die **Live-Bild URL** genausao ein wie vorher unter **Livebild**, also in unserem Beispiel:

http://admin:admin@192.168.10.149/snap.jpg

(statt admin:admin tragen Sie Ihren Usernamen und Passwort ein) oder

http://192.168.10.149/snap.jpg

Überprüfen Sie jetzt ob das Bild an den Fnritzfons angezeigt wird, wenn jemand an der Haustüre klingelt. Die Bild-Anzeige hat eine Reaktionszeit von 2-6 Sekunden, je nach Anzahl der Fritzfons.

Stimmen die Daten nicht überein. bekommen Sie auf den Fritzfons die Meldung Bildübertragung nicht möglich.



Die DECT Übertragung ermöglicht bedingt durch die begrenzte Datenrate keinen echten Videostream, sondern ein Standbild, das sich etwa einmal pro Sekunde aktualisiert.

Livebild per Email



Wir zeigen Ihnen wie Sie eine Livebild-Übertragung per Email einrichten. Die Übertragung wird ausgelöst, sobald ein Besucher den Klingeltaster drückt. Voraussetzung ist, dass für die Türsprechanlage eine Kamera erfolgreich in der Fritzbox eingerichtet wurde. Nach Erhalt der Nachricht z.B. auf Ihrem Smartphone können Sie die Türsprechanlage zurückrufen um Anweisungen zu geben oder die Tür zu öffnen. In weniger als einer halben Minute sind Sie mit Ihrer Türstation verbunden.



Livebild per Email

Pushnachricht einrichten

Gehen Sie im Fritzbox OS auf **System / Push Service** und aktivieren Sie **Anrufe**.

EDITZ	FRITZ!Box 7590		MyFRITZ!	:
				?
	Push Services Absender			1
Obersicht				
💮 Internet	Die Ubersicht zeigt Ihnen, welche Push Services in der FRITZIBox aktiviert sind. Die FRITZIBox Push Services senden Ihnen regeln Push Service Mails enthalten zum Beispiel die Verbindungs- und Nutzungsdaten oder informieren Sie über entgangene Anrufe. V	naßig oder bei bestimn Venn Sie ein MyFRITZ!-}	nten Ereignissen E-Mails. D Konto eingerichtet haben,	Diese
📞 Telefonie	erhalten sie noch weitere Informationen zu Ihrer FRITZ!Box.			
🖵 Heimnetz				
💎 WLAN	Heimnetz	Senden an		
Smart Home	FRITZIBox-Info	er keil@amy de		
🕞 Diagnose	Regelmäßige Zusendung von Nutzungsdaten zu ihrer FRITZIBox.	ermene Briege	•	
System ^	Smart Home Rezelmäßize oder direkte Zusendung zum Status ihrer Smart-Home-Geräte.		-	
Ereignisse	The second second			
Energiemonitor	Tägliche Zusendung der An- und Abmeldungen am WLAN-Gastzugang.		-	
Push Service	🐧 Telefonie	Senden an		
FRITZ!Box-Benutzer	Annife			
Tasten und LEDs	Zusendung bei eingehenden oder verpassten Anrufen.		 Image: A second s	
Region und Sprache	Anrufbeantworter		-	
Sicherung	Zusendung von neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.			
Update		Senden an	Übernehmen Abbred	then

unter **Bearbeiten** wählen Sie **bei allen Anrufen** und tragen Sie die Emailadresse ein, wohin die Nachricht gesendet werden soll. Rechts wählen Sie die Rufnummer aus für die die Pushnachricht gesendet werden soll. In unserer Anwendung ist das der Anschluss der Türsprechanlage FON1 mit der Rufnummer ****1**.

Epir7:	FRITZ!Box 7590 FRITZ!	NAS MyFRITZ!	÷
			?
Obersicht Obersicht Telefonie Telefonie WiLnn Smart Kome Oignose System Problesseise Eregenonitor Problesseise FiniZiloseBenutzer Tadam und LEDs Region und Sprache Sichenung Transporter	Der Push Servicz "Anrule" Informiert Els per E Mall über alle oder nur über verpasste Anrule. Push Servicz für alle Rufnummern Diese Einstellungen sind zunächst für alle Rufnummern giltig. Bei Bectarf können Sie für einzehne Rufnummern andere Einstellungen vornehn	Hen. 92774191 92775192 92775193 92775193 99019992 **1 Hamaninger machinggers Bitter withform	·
»5 Assistenten		Übernehmen Abbrec	hen

Livebild per Email

unter **Pushservice / Absender** tragen Sie die Emailabsendeadresse und das dazugehörige Kennwort ein. Sie können noch einen **Absendernamen** festlegen, der beim Empfänger angezeigt wird.

Eptr7	FRITZ!Box 7590 FRITZ!MAS MyFRITZ!	
CIVIT-		?
A (9	Push Services Absender	
Ubersicht		
💮 Internet	V Push Service aktiv	
📞 Telefonie	Die nachfolgenden Kontodaten benötigt die FRITZIBox für den Versand von Push Service Mails.	
🖵 Heimnetz	Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihr dazugehöriges E-Mail-Kennwort ein.	
💎 WLAN	E-Mail-Adresse:	
🙆 Smart Home	max.mustermann@gmx.de Anbieter: GMX	
🔍 Diagnose	Kennwort:	
(e) System ^	****	
Ereignisse		
Energiemonitor	Kontovaten - weitere Einsteilungen -	
Push Service	Absendername	
FRITZIBox-Benutzer	Die Push-Service-Mail verwendet als Absendernamen den FRITZIBox-Namen. Wenn Sie einen anderen Absendernamen festlegen möchten, geben Sie Ihn hier ein.	
Tasten und LEDs		
Region und Sprache	meine Türstation	
Sicherung	C Mail Varend with Übernahme der Kastellungen beden	
Update	C. Severa Sano nacio opernannie del Ensemblingen resent.	
»» Assistenten	Übernehmen Abbrech	ien
Ansicht Standard Inhalt Handhuch		

Kamera überprüfen

Wählen Sie den Dialog **Telefonie / Telefoniegeräte** und öffnen Sie den Dialog **Türsprechanlage FON1**. Wählen Sie für die Kamera das sichere Übertragungsprotokoll **https://**. Benutzen Sie dazu nicht die Drop-Down-Liste sondern tragen Sie das zusammen mit dem Kamerapfad ein. Bsp. (<u>https://admin:admin@192.168.10.59/snap.jpg</u>) Die Pushmail wird nach Betätigen der Klingeltaste 1 mit Bild gesendet.

FPITZ!	FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS	MyFRITZ!
	Türsprechanlage an FON 1	C
Übersicht Internet Telefonie	hne Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll. Rufnummer Klingeltaste Klingeltaste Klingeln weiterfeiten an Klingelton FRITZIFon	festgelegt. Prüfen Sie bitte die
Anrufe	Klingeltaste 1 11 Rufgruppe v Eigener 1 v	
Telefonbuch Weckruf Fax	Name der Türsprechanlage Türsprechanlage	Klingeltaste hinzufügen
Rufbehandlung Telefoniegeräte	Ausgehende Rufe 92778190 ~ über	
Eigene Rufnummern DECT	Zeichenfolge für F Türöffner Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation ihrer Türsprecht	anlage. Um die Tür zu öffnen, müssen
Heimnetz WLAN	are usami ani rivi iziron unez zoni nemoge mini, meni elliggedet, sonoetti konnen statuoesse eintach ole runkt Live-Bild [https://admini.cam/in@192.168.109/snap.jr] Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Im Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bav. Türsprechanlage.	iternet-Adresse der Kamera entnehmen
Smart Home		

Einrichten der Fr<u>itzbo</u>x

Livebild per Email

Einstellungen am Türsprechmodul

Um nach Erhalt einer Pushnachricht mit Livebild schnell zur Türstation zurückrufen zu können muß deren Belegtzeit möglichst kurz gehalten werden. Zwei Möglichkeiten:

1. Verbindungsdauer

Die Verbindungsdauer legt die maximale Belegtzeit des Anschlusses fest. Die Verbindungsdauer beginnt mit dem Drücken des Klingeltasters. Nach Ablauf der Verbindungsdauer schaltet die Türsprechanlage die Verbindung ab und ist damit wieder frei für Anrufe. Wie Sie die Verbindungsdauer einstellen können, lesen Sie in der Anleitung zur Türsprechanlage.

2. Rufintervalle

Eine weitere Möglichkeit ist die Abschaltung der Verbindung bei Nichtannahme nach einer bestimmten Anzahl von Rufinvervallen 1 - 15. Wenn Sie 3 oder 4 Rufintervalle wählen entpricht das einer Verbindungsdauer von 15 bis 20 Sekunden. Danach wir die Verbindung getrennt und der Anschluss ist wieder frei für Anrufe.

Der Vorteil der Funktion Rufintervalle liegt darin, dass bei Gesprächsannahme vor Ablauf der Intervalle, also wenn Sie zuhause sind und ein Telefon abheben die Verbindungsdauer mit dem eingestellten Wert weiterläuft und Sie nicht im Gespräch unterbrochen werden. Nach Ablauf der Intervalle kann die Türverbindung mit Anruf **1 wieder neu hergestellt werden.



Für den Rückruf muss die Funktion Mobilgespräch zur Tür per Rufumleitung eingerichtet sein.

Montage



Montage der Kamera

Die Die Kamera hat ein kugelförmiges geschlossenes Objektiv, das bei der Montage nicht beschädigt werden kann. Das Objektiv kann nahezu beliebig ausgerichtet werden, so dass es kaum Einschränkungen bei der Montage gibt. Die Wandhalterung ist zu empfehlen, wenn die Kamera dem Regen ausgesetzt ist.



Montage der Kamera

Die Kamera hat einen horizontalen Erfassungebereich von über 100° ohne Zoom und vertikal ca. 65°.

Der Bildausschnitt bei Verwendung von Fritzfons wird bedingt durch das DECT-Display beidseitig etwas abgeschnitten.



Montage der Kamera



Schliessen Sie die Kamera mit den Steckern an das LAN Kabel an. Halten Sie die Kamera an das Gehäuseunterteil und führen Sie das Gehäuseoberteil darüber.



Drehen Sie das Gehäuseunterteil bis die Pfeile 1 gegenüber stehen. Sie können jetzt das Gehäuseunterteil abnehmen. Montieren Sie das Unterteil mit dem beiliegenden Montagematerial über dem Kabelauslaß so, dass sich der Pfeil 1 gegenüber der Objektivausrichtung befindet.



Die Pfeile müssen sich dabei gegenüberstehen, damit das Gehäuseoberteil einrastet. Dann das Gehäuseoberteil etwas verdrehen um das Gehäuse zu verriegeln.



Kamera über LAN anschließen

Hier sehen Sie den Anschluss der Kamera mit 12V passiver PoE Speisung. Dabei befindet sich das Netzgerät für die Kamera im Bereich der Fritzbox. Verbinden Sie den PoE Adapter mit der Kamera und dem LAN Kabel. Dort wo sich die Fritzbox befindet verbinden Sie ebenfalls einen PoE Adapter mit dem Netzgerät und dem LAN Kabel und stecken es an einen freien LAN Anschluss der Fritzbox. Als Verbindungskabel ist ein CAT Kabel erforderlich. An den Kabelenden wird jeweils der werkzeuglose RJ45 Stecker aus dem Kamerazubehör angebracht. Bei abgeschalteten Tageslicht LED Spot ist die Stromaufnahme der Kamera (Leitungsverluste) so gering, dass ein LAN Kabel bis 30m Länge möglich ist. Bei sparsam eingestellten Tageslicht LED Spot über 20m.



Kamera mit Powerline

Hier sehen Sie den Anschluss der Kamera über Powerline, also über vorhandene Netzleitungen, dort wo die Verlegung eines LAN Kabel schwierig wird. Die Powerline Verbindung geht deutlich weiter als WLAN und ist damit ideal um z.B. eine Kamera an der Garage in das Netzwerk einzubinden. Die Übertragungsentfernung ist abhängig von der Leitungsqualität. 30m bis 50m Entfernung vom Router sind in der Regel kein Problem.



Kamera über LAN anschliessen

Die folgende Grafik zeigt den Anschluss der Kamera mit Netzteil, das sich unmittelbar in der Umgebung der Kamera befindet. Eine Steckdose für das Netzteil wird dort benötigt. Die LAN Verbindungsleitung ist ein CAT Kabel bei dem an den Kabelenden der werkzeuglose RJ45 Stecker angebracht werden muß. Bei der Fritzbox verbinden Sie das LAN Kabel mit einem freien LAN Anschluss der Fritzbox alternativ auch über ein Patchpanel.



Kamera über PoE anschließen

Anschluss der Kamera über einen PoE Switch bei Leitungslängen über 20m. Die Kamera wird mit 48V nach IEEE 802.3af Standard versorgt.

- Ein zentrales Netzgerät für mehrere Kameras
- Weniger Kabelverluste und damit höhere Leitungslängen
- Wegfall von PoE Adaptern
- Nachteil: weiteres Gerät mit Strombedarf



AVM FRITZ!Box

LAN Kabel - Fachwissen

Die Prinzipschaltung zeigt die Verbindung zwischen Router und Kamera gemäß dem am meisten verbreiteten Standard T568B, woraus sich die Zuordnung der Adernfarben ergibt.

Die Versorgung der Kamera erfolgt über das LAN Kabel (PoE).

Die Router Empfangsseite benutzt die Pole 1+2 und die Sendeseite 3+6. Die anderen Pole werden für die Spannungsversorgung verwendet.



Belegung an RJ45Stecker und RJ45Buchse



Technische Daten LD20P

Bildsensor Auflösung / Bildrate

Brennweite Bilderfassungswinkel horizontal vertikal Schwenkbereich

Lichtempfindlichkeit

Nachtsicht

Bilddaten Komprimierung

Anschlüsse Port

Versorgung Klinkenbuchse Stromaufnahme PoE Versorgung alternativ Stromaufnahme Stromaufnahme gemessen Tag/Nacht

Umgebungstemperatur Anwendungsbereich Schutzumfang

Abmessungen Gewicht 1/2,9" CMOS 4MP Sensor 2 Megapixel 1080P(1920× 1080) 30fps 480P(720 × 480) 30fps

2,8mm feste Brennweite

100 Grad 60 Grad H 360 Grad V 85 Grad

0,01lux 0,0lux mit IR LED

IR LEDs bis 10m

H.264 / MJPG H.265

RJ45 / 10/100 BaseT

12VDC +/-10% 900mA max. (10W) 48VDC über PoE Switch 230mA max (10W) 1,7W / 3,6W

-30°C bis +50°C aussen / innen IP66

Ø109mm x 93mm 550 g

EG-Konformität

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:



Technischer Support

Sehr geehrter Kunde,

um Sie möglichst schnell ans Ziel zu bringen, sind die L-TEK Bedienungsanleitungen so kurz wie möglich gehalten und umfangreich bebildert. Unser technischer Support setzt voraus, dass Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und vollständig studiert haben. Sollten weitere Fragen entstehen besuchen Sie den L-TEK Shop. Dort erhalten Sie zusätzliche Hilfestellung.

Sollten wir Ihr Problem auch dann nicht lösen, senden Sie uns bitte Ihr Anliegen im Formularfeld www.l-tek.net/Technischer Support oder per Email an: info@l-tek.net oder rufen Sie an unter der Rufnummer für technische Fragen: 089 / 92778190

Der Support umfasst die Funktionen für die hier beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten.

Für Reparaturrücksendungen können Sie den Reparaturauftrag unter **I-tek.net/Reparaturen** ausdrucken. Legen Sie bitte den ausgefüllten Reparaturauftrag der Rücksendung bei.

L-TEK Telekommunikation Glonner Str. 2a D-85640 Putzbrunn Telefon: +49 (0) 89 92778190

E-Mail: info@l-tek.net **Internet:** www.l-tek.net

> © L-TEK Telekommunikation Stand Juni 2021 Änderungen vorbehalten