


**Bitte beachten!**

TeleBell verbindet bis 2 Klingeltaster an der Haustüre oder das Türtelefon einer Türsprechanlage und Funktürklingel mit dem DSL Router oder der Telefonanlage. Somit können auch Telefone den Türruf signalisieren und die Tür öffnen. Bei der Fritzbox lässt sich zusätzlich eine Kamera einbinden.



### TeleBell ist keine Sprechanlage



**Laden Sie die Bedienungsanleitung und die Planungsunterlagen zum TeleBell aus dem L-TEK Shop herunter und studieren Sie diese. Verwenden Sie ausschließlich die Anschlusspläne aus den Planungsunterlagen.**



**Testen Sie den TeleBell vor der Montage auf die gewünschten Funktionen. Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör und Netzgerät. Nach erfolgtem Einbau ist kein Widerruf möglich. Bei Verwendung anderer Netzgeräte haftet L-TEK nicht für Schäden und andere Gefahren (Sicherheitshinweise sh. Bedienungsanleitung).**

### Montage

Wo hier der geeignete Montageort für den TeleBell ist, lässt sich nicht von vorn herein festlegen. Irgendwo zwischen Klingeltaster / Türtelefon und dem DSL-Router natürlich. Das hängt überwiegend von den Verlegemöglichkeiten der Leitungen ab und einer eventuellen Nutzung des Blinklichts sowie der Zuführung der Stromversorgung. Mit dem dazugehörigen DC Adapter können Sie die Anschlußleitung verlängern, sollte die Steckdose für das Netzgerät weiter entfernt sein. Auf eine Polung brauchen Sie nicht zu achten. Auch bei Verlängerung des RJ11 Kabels muß keine Polung beachtet werden.

### Anschliessen

Verwenden Sie zum Anschließen ausschließlich die Pläne aus den L-TEK Planungsunterlagen für TeleBell. Verwenden Sie übliches Fernmeldekabel z.B. JYSTY 2x2x0,6mm oder Zweidrahtleitungen 2x0,14mm sowie geignetes Werkzeug.

### Gehäusedeckel bearbeiten

Der Gehäusedeckel ist aus diffus transparentem Kunststoff um die Lichtstreuung des eingebauten Blinklichts zu verstärken. Durch Kabelzuführungen kann es erforderlich sein bestimmte Ausbrüche an dem Deckel vorzunehmen. Kleine Ausbrüche können an den vordefinierten Stellen einfach mit einem Messer ausgeschnitten werden. Für größere Ausbrüche sollten Sie einen Bohrer nehmen und ein Loch ausbohren. Dann den verbleibenden Steg aussägen und glätten.