

## DECT-Repeater an der Fritzbox 7270 anmelden

Es wird vorausgesetzt dass auf der Fritzbox die neuste Firmware installiert ist und der DECT-Repeater sich im Auslieferungszustand befindet.

*Repeater zurücksetzen: Einstecken, Ausstecken, Einstecken für 25-35 Sekunden, Ausstecken*

Vorbereitungen:

- Menü der Fritzbox aufrufen und die DECT-Funktion aktivieren
- Repeater-Unterstützung im Menü aktivieren

Anmeldevorgang:

1. DECT-Repeater in den Anmeldemodus bringen, dazu den Repeater Einstecken, Ausstecken, Einstecken -> LED blinkt langsam
2. Im Fritzboxmenü unter dem Punkt DECT auf Schnurlostelefone gehen und auf den Button „Neues Gerät einrichten“ klicken.
3. Anschließend auf Verbinden klicken -> die Fritzbox startet den Anmeldevorgang.
4. Sobald der Repeater schnell blinkt dem Repeater eine Nummer mit einem angemeldeten Mobilteil zuweisen (Zahl zw. 2 und 7 wählen, abheben, Repeater blinkt entsprechend der Zahl (2-7), mit \* (Stern) bestätigen, auflegen) **Es ist egal, wenn die Fritzbox hier eine Fehlermeldung bringt !!!**
5. Der Repeater geht dann kurz aus und leuchtet dann dauerhaft -> Anmeldung erfolgreich !