

Wie wird das GN2100 am Telefon angeschlossen

Erstellt am: 24.02.2005.

Zuletzt geändert am: 22.04.2009.

Bewertung: 7.0 von 10.


[Drucken](#) | [Schließen](#)

Es gibt drei verschiedene Arten das GN2100 am Telefon anzuschließen:

1. Über eine vorhandene Headsetschnittstelle am Telefon:



Dafür wird nur das entsprechende Anschlusskabel (entnehmen Sie aus der Vergleichsliste) und GN2100 Headset benötigt. Dieses wird nun in die Headsetschnittstelle an Ihrem Apparat eingesteckt und die Schnelltrennkupplung (QD) mit der Schnelltrennkupplung (QD) des Headsets verbunden.



2. Über die Handhörerschnittstelle Ihres Telefons mit dem Telefonhörer/Headset Umschalter "DANA Switch"



Für diese Anschaltung benötigen Sie das entsprechende Anschlusskabel, (entnehmen Sie der Vergleichsliste) zusätzlich zum Dana-Switch. Dieser ermöglicht Ihnen die Umschaltung zwischen Handhörer und Headset.

Nehmen Sie das Anschlusskabel RJ 10 auf RJ 10 und stecken Sie eine Seite des Kabels in die mit dem " **Telefonsymbol** " gekennzeichneten Buchse Ihres Dana-Switch. Trennen nun Sie das **Handhörerkabel** vom Telefon und stecken Sie dieses in die mit dem "**Handapparat**" gekennzeichneten Buchse des Dana-Switch.

3. Über die Handhörerschnittstelle Ihres Telefons in Verbindung mit einem Headsetverstärker GN8000/8050/8210:



In dieser Konstellation wird **kein** Anschlusskabel benötigt, da dieses im Lieferumfang unserer Verstärker bereits mitgeliefert wird. Der Anschluss selber erfolgt ebenfalls wieder über den Handhörer und wird auf dem Verstärker per Taste umgeschaltet.

